

MANUAL DE USUARIO

Avisos de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

El diagrama anterior es sólo para referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo utilizar las características y funciones que le ofrece su nuevo aparato de forma segura.

CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	04
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	05
DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO	06
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	07
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	10
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	11
MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL AVISO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	12
DESECHO Y RECICLAJE	13
CONTROL Y SEGUIMIENTO	14

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes directrices de seguridad pretenden evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del aparato. Revise el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si detecta algún daño, póngase en contacto con el vendedor. Tenga en cuenta que no está permitido realizar modificaciones o alteraciones en el aparato por su propia seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de garantía.

Explicación de los símbolos

Peligro



Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido al gas extremadamente inflamable.

Advertencia de tensión eléctrica



Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.

Advertencia



La palabra de señalización indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

Precaución



La palabra de señalización indica un peligro con un nivel de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

Atención



La señal indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no peligro.

Observe las instrucciones



Este símbolo indica que un técnico de servicio sólo debe utilizar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea detenida y atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar / poner en marcha el aparato y consérvelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del aparato para su uso posterior!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: ¡Riesgo de lesiones!

El incumplimiento de la información y las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones. Seguridad de niños y personas con capacidades reducidas.

- La luz solar directa está prohibida.
- No beber directamente.
- Evite instalar y almacenar la máquina en lugares expuestos a la luz solar intensa, ya que podría provocar el envejecimiento de los componentes del producto.
- No ponga el producto en contacto o cerca de materiales inflamables o explosivos.
- Por favor, no ponga el producto en contacto o cerca de fuentes de calor o llamas abiertas.
- La instalación del producto debe ser realizada por profesionales.
- Si desmonta las piezas del producto usted mismo, es fácil que dañe el producto; si lo mueve y manipula usted mismo, es fácil que lo maneje de forma incorrecta y cause daños a la máquina.

ADVERTENCIA


- La máquina no debe instalarse al aire libre. El producto es adecuado para un entorno con una temperatura de 4-38 °C y una humedad relativa no superior al 90%. Cuando la temperatura del agua desciende a 0 °C, la fuente de agua debe cerrarse oportunamente y el agua restante en la máquina debe drenarse para evitar que el agua se congele y dañe la máquina.
- La presión de trabajo del producto es de 0,1-0,5 MPa. Si la presión del agua es superior o inferior, instale un dispositivo de aumento o reducción de la presión.

ESPECIFICACIONES

Modelo de producto	Filtro autolimpiente
Presión de trabajo	0.1 - 0.5 MPa
Temperatura del agua de entrada	4-38 °C
Calidad del agua aplicable	Agua potable
Cantidad total de agua purificada	50 m ³
Caudal de agua purificada	3.0 m ³ /h
Especificaciones de los puertos de entrada y salida de agua	Tubo de fusión en caliente PPR de 6
Dimensiones (WxDxH)	150 x 70 x 205 mm
Diferencia de aspecto	Carcasa gris + manómetro superior

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Producto



Las imágenes son sólo para referencia, por favor refiérase al producto real.

Nota: La escala superior se puede girar. Los números y puntos representan el mes. Los números o puntos están alineados con la flecha triangular indicadora para registrar el tiempo de descarga. Por ejemplo, la flecha triangular está alineada con 12", lo que significa que se ha purgado en Diciembre.


Producto



Manual de instrucciones (x1)




Junta de unión (x2)



Tubo de PE (x1)


DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

Estado de trabajo



Nota: El agua bruta entra en el filtro a través de la entrada de agua. Al pasar por el núcleo interior de la malla de acero, las partículas grandes de impurezas se interceptan en la superficie exterior de la malla de acero, y el agua filtrada sale por la salida de agua.

Velocidad de lavado (tiempo recomendado del primer lavado: 3-5 min)



Instrucciones de purga a contracorriente: Al encender la perilla de aguas residuales, el agua cruda entra en el filtro a través de la entrada de agua, en este momento, el interior del filtro cambia automáticamente la dirección del flujo de agua, y el interior del filtro se lava hacia atrás, y las impurezas se eliminan de la salida de aguas residuales.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Diagrama esquemático de instalación



Requisitos de instalación del prefiltro

Debe estar perpendicular al suelo. La salida de aguas residuales es vertical hacia abajo, y el tubo de PE de aguas residuales debe fijarse en el desagüe del suelo y no debe doblarse. Evite una presión excesiva para soplar el desagüe del suelo, el agua derramada en la unidad principal, de lo contrario, puede dañar la unidad principal.

El tubo de PE para aguas residuales debe fijarse en el desagüe del suelo y no debe doblarse.




Nota: la figura anterior es sólo para referencia. Por favor refiérase al producto real.

Instalación del equipo


Paso 1

Cierre la válvula de la tubería principal. Vacíe el agua del grifo restante en la tubería y asegúrese de que la válvula de cobre y la botella del filtro están bien apretadas.



Paso 2


Corte el tubo PPR de la longitud correspondiente en la posición de instalación de la tubería de acuerdo con el tamaño de instalación del prefiltro.



INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Paso 3

Utilice un fusor para unir las dos juntas de unión a la tubería respectivamente.



Paso 4

Apriete las tuercas de unión en ambos extremos de la entrada y salida de cobre con llaves de tubo hasta que la arandela interior quede comprimida. A continuación, inserte un extremo del tubo de PE de desagüe en el puerto de desagüe rápido de la parte inferior de la máquina, e inserte el otro extremo en el desagüe del suelo u otro desagüe y fíjelo.



Paso 5

Abra lentamente la válvula de entrada de agua y, a continuación, cierre la salida de agua después de que el equipo de agua doméstico pueda descargar agua. Nota para comprobar si la posición de conexión de cada parte del pre-filtro tiene fugas o lentamente se filtra el agua, y luego abrir y cerrar la perilla de drenaje para varias veces para eliminar el aire dentro de la máquina (alrededor de 10 veces) y comprobar si hay fugas de agua, si hay fugas de agua, compruebe si la posición de conexión está apretada, se recomienda observar durante 5 minutos.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Consejos

1. Compruebe con regularidad si la conexión de la máquina tiene fugas, para evitar daños en su vivienda.
2. Cuando salga por un largo tiempo o no utilice la máquina, por favor cierre la fuente de agua de la máquina.
3. El agua generada por el enjuague de la máquina se descargará a través de la tubería de PE del alcantarillado, por lo que debe haber un desagüe en el suelo o un sumidero para evitar una presión excesiva durante el enjuague, que puede hacer que la tubería salga despedida y provocar un peligro oculto de fuga de agua.

Advertencias de instalación

Al conectar las tuberías de entrada y salida, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Cierre la válvula de la tubería principal de agua interior y abra el grifo para aliviar la presión en la tubería.
2. Asegúrese de que las tuberías de entrada y salida de agua estén conectadas a la entrada y salida de agua de la máquina respectivamente, no las conecte al revés.
3. Si se utiliza la tubería soldada para instalar las tuberías de entrada y salida, todas las soldaduras deben completarse antes de conectar la tubería con la máquina, de lo contrario, el calor generado por la soldadura dañará las piezas de plástico.
4. Se debe envolver cinta de PTFE alrededor de la conexión roscada entre las tuberías de entrada y salida y las juntas de instalación. Tenga cuidado de no escalonar las rosas al apretar.
5. No cuelgue otros elementos en el filtro para evitar daños.
6. Cierre el grifo y observe atentamente si hay fugas en la junta y el filtro, si hay fugas, debe tratarse.

Notas: Por favor, enjuague previamente la máquina antes de usarla después de instalar toda la máquina, enjuague el filtro con agua del grifo durante 120 minutos para brindar una mejor experiencia.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Rutina de mantenimiento

1. Nuestro personal profesional realiza un mantenimiento periódico del producto y reemplaza el conjunto de filtros para garantizar la calidad del agua de salida.
2. No utilice disolventes volátiles fuertes como jabón, detergente, diluyente, ya que pueden causar grietas, rayones y decoloración, ni gasolina, alcohol, etc. al limpiar y realizar el mantenimiento del producto.
3. Abra la válvula de descarga periódicamente para drenar los desechos y enjuagar el conjunto de filtros.

Mantenimiento diario

1. Según la calidad del agua, abra la perilla de drenaje para enjuagar el producto en el momento adecuado; por lo general, el intervalo de enjuague es de 15 a 30 días.
2. Cuando el filtro esté obstruido, la salida de agua sea pequeña y el enjuague no tenga un efecto evidente, comuníquese con los puntos de venta y servicio locales o el centro de atención al cliente de nuestra empresa.

Calidad del agua de salida: cumple con los requisitos de la "Especificación de evaluación funcional y de seguridad sanitaria para procesadores de calidad de agua potable - Procesadores de calidad de agua general" (2001)

Ingredientes o componentes principales

1. Conjunto de filtro de acero inoxidable	Modelo GL01	40um 1 set
2. Carcasa de PC transparente	Modelo GL01	1 set
3. Conjunto de entrada y salida de agua de cobre	Modelo SX-1	1 set
4. Conjunto de raspado	Modelo SX-1	1 set

Precaución

1. Drene el agua y limpie el filtro periódicamente de acuerdo con los requisitos del manual.
2. Este producto solo puede eliminar impurezas de partículas y no tiene un efecto de eliminación significativo en otros indicadores.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento de su aparato puede dar lugar a errores y averías. Las siguientes tablas contienen las posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda leer atentamente las tablas siguientes para ahorrar tiempo y dinero que puede costar llamar al centro de servicio.

Problema	Possible razón	Solución
Sin salida de agua.	• Compruebe si hay suministro de agua.	Esperando el suministro de agua.
	• Compruebe si la válvula de entrada de agua está abierta.	Abra la válvula de entrada de agua.
Pequeño volumen de salida de agua.	• Compruebe que la válvula de entrada de agua esté completamente abierta.	Esperando el suministro de agua.
	• La superficie del filtro está obstruida.	Retire los residuos y limpie o enjuague a contracorriente el filtro.
Fuga de agua en la junta del filtro.	• Si las piezas del filtro han sido desmontadas por usted mismo.	Compruebe si el anillo de sellado está mal colocado o se ha caído.
	• Piezas sueltas en la filtración.	Apriete la unión roscada con una llave.
	• El anillo de sellado en la filtración de agua está envejecido o dañado.	Reemplace el anillo de sello.

MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo  **Midea**, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas sus versiones son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus filiales ("Midea"), sobre los que Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca comercial Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca comercial o competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir total o parcialmente este manual, ni agruparlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de las funciones y diseños.

AVISO PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

En general, nuestro tratamiento de datos se realiza para cumplir nuestra obligación contractual con usted y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección de datos adecuada, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del espacio económico europeo.

Si lo desea, le facilitaremos más información. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos via **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse a que sus datos personales sean tratados con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**.

DESECHO Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto usado:

Este producto cumple con la directiva RAEE de la UE (2012/19UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe devolverse a un punto de recolección oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recolección, póngase en contacto con las autoridades locales o con el minorista donde adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje del aparato usado. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/EU). No contiene materiales nocivos y prohibidos específicos en la Directiva.

Información sobre el paquete

Los materiales de empaquetado del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra Normativa Nacional de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Tómelos en los puntos de recogida de materiales de empaquetado designados por las autoridades locales.



CONTROL Y SEGUIMIENTO

AVISO	FECHA	DATOS DEL TÉCNICO
<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> Reparación		Nombre: _____ Firmo o sello:
<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> Reparación		Nombre: _____ Firmo o sello:
<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> Reparación		Nombre: _____ Firmo o sello:
<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> Reparación		Nombre: _____ Firmo o sello:
<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> Reparación		Nombre: _____ Firmo o sello:

CONTROL Y SEGUIMIENTO

AVISO	FECHA	DATOS DEL TÉCNICO
<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> Reparación		Nombre: _____ Firmo o sello:
<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> Reparación		Nombre: _____ Firmo o sello:
<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> Reparación		Nombre: _____ Firmo o sello:
<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> Reparación		Nombre: _____ Firmo o sello:
<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> Reparación		Nombre: _____ Firmo o sello:

CONTROL Y SEGUIMIENTO

AVISO	FECHA	DATOS DEL TÉCNICO
<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> Reparación		Nombre: _____ Firmo o sello:
<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> Reparación		Nombre: _____ Firmo o sello:
<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> Reparación		Nombre: _____ Firmo o sello:
<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> Reparación		Nombre: _____ Firmo o sello:
<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Revisión <input type="checkbox"/> Reparación		Nombre: _____ Firmo o sello:

